



Wissen spart Zeit und Ärger !

Neue Optionen bei Berechnungen mit LV Software

Beeinflussung der Dokumentationslänge

Die Kapitel sind so aufgeteilt, dass in der Regel auf der ersten Seite die Ein-/ Ausgabewerte und auf der zweiten Seite die Gleichungen erscheinen. Je nach gewählter Option werden entweder alle Blätter des Dokuments, bestimmte Seiten eines Kapitels oder bestimmte Blätter des Dokuments gedruckt. Das Inhaltsverzeichnis wird als Blatt 1 behandelt.

Neu

Gleichungen aus der Eingabemaske können zusätzlich zu den Grafiken nach Bedarf ausgedruckt bzw. ausgeblendet werden.

Vorteil:

Wesentliche Daten auf einen Blick

zu druckende Informationen

- Alle Seiten eines Kapitels
- Nur 1. Seite eines Kapitels
- Gleichungen nicht drucken
- Alle Graphiken drucken

Druckziel (Drucken als rtf)

Neu

Kopfzeile 1 / Kopfzeile 2

Diese Zeilen erscheinen in der Kopfzeile Ihrer RTF Datei

Druckoptionen- (Drucken als Rtf)

Grundeeinst. Format **Druckziel**

Ausgabeformat:

- Drucker Snagit 7 Eigenschaften
- RTF-Datei (Word)

- Nur Aktualisieren der Werte in vorhandenem Dokument
- RTF-Bearbeitungsprogramm automatisch starten
- Vorlage Datei für Kopf- und Fußzeilen verwenden

J:\Verwaltung\Worlagen\LVMUSTERProjekt neu.rtf ...

Kopfzeile 1 Festigkeitsberechnung

Kopfzeile 2 Rührbehälter 1

