


Wissen spart Zeit !


Modul kopieren und Werte ändern

Sehr oft ist es hilfreich, wenn man zu einer Berechnung in einem Modul eine Variante mit einer oder mehreren geänderten Angaben rechnen kann, ohne dazu Daten neu einzugeben.


Mit der **Option 'Berechnung anhalten'** können im kopierten Modul Werte geändert werden, bevor durch das Nachrechnen z.B. Untermodule aufgerufen werden



Man kopiert das komplette Modul **in der Auswahlliste**



oder **in der Maske**




Kopiert man **nur die Werte**, so wird beim Wechsel in das neue Modul nach den Grundangaben gefragt. Außerdem werden die Werte in dem kopierten Modul nicht mit den Werten in den restlichen Modulen des Projektes abgeglichen.

Kopiert man **Werte und Verbindungen**, so werden die Werte genauso wie im Ursprungsmodul nachgeführt z.B. in allen Modulen den gleichen Durchmesser

Wird auch die **Bauformen** kopiert, so unterscheidet sich das neue Modul nicht vom Original.

Man kann dann z.B. eine Rohrlänge verändern, während alle anderen Größen identisch zum Original bleiben.



Als Ergebnis erhält man das kopierte Modul

